

Flyplassreglement for Vingtor Rc Club

Mai 2014



Reglene gjelder for Vingtor Rc Club sin flyplass i Kråkstad. All flyging skal skje på en betryggende måte hvor fare for ulykker og uhell er brakt til et minimum. Dernest må vi oppføre oss på en slik måte at vi får beholde flyplassen også i fremtiden. Det er opp til medlemmene selv å påse at reglene blir fulgt og alle har et kollektivt ansvar.

Flyplassen er forbeholdt modellfly (Fixed-wing).

Eventuelle overtredelser vil kunne medføre bortvisning fra plassen og suspensering av medlemskapet.

Adkomst

Kjør forsiktig og overhold hastighetsbestemmelser, ta spesielt hensyn ved kjøring gjennom gårdstunene. Ved depot lastes utstyret av og bilene settes på anvist sted 150 meter bortenfor flyplassen.

Bruksrett

Det er kun medlemmer som har betalt kontingent som har rett til å bruke flyplassen, medlemsbevis kan forlanges fremlagt. Gjesteflyging tillates for gjester med gyldig NLF medlemskap eller tilsvarende medlemskap i utenlandsk forbund. Samtidig må gjesten være i følge med et Vingtor medlem som ser til at gjesten følger reglementet.

Oppstart av modell

Modellene skal alltid startes med propell rettet ut mot åkeren og vekk fra depotet. Alle modeller med forbrenningsmotor skal bruke sikring av modell før oppstart eller egne startbord.

Flyging

Det skal aldri være mer enn 3 fly i luften samtidig. Alle piloter som flyr skal stå foran terrassen og i nærhet med hverandre slik at man enkelt kan kommunisere på en god måte. Det skal alltid varsles klart og tydelig ved take off og landing samt ved low pass. Det skal aldri forekomme flyging utenfor flysektoren, dette gjelder også ved landing. Instruksjon og opplæring skal kun skje av klubbens instruktører. Ingen kommersiell virksomhet skal forekomme uten tillatelse fra styret.

Støy og støymåling

Alle motorer skal være utstyrt med effektive lyddempere. Lavt lydnivå må etterstrebes. Alle modeller skal støymåles før de kan brukes på flyplassen.

Målinger utføres 10 meter fra modellen. Modellen holdes i hofte høyde og dreies 360 grader i stepp av 90 grader. Gjennomsnittet av de fire målingene skal ikke overstige 81 dbA.

Åpningstider

Plassen er åpen for flyging mellom følgende klokkeslett:

Mandag:	09:00-21:00
Tirsdag:	09:00-21:00
Onsdag:	09:00-21:00
Torsdag:	09:00-21:00
Fredag:	09:00-21:00
Lørdag:	09:00-16:00 for modeller med forbrenningsmotor 09:00-19:00 for modeller med elektromotor
Søndager:	STENGT

Helligdager: Følgende helligdager holdes plassen stengt:
17. mai, julaften og 1. juledag.

Havari

Dersom flyet havner i åkeren, må kun en person hente det. Unødig tråkk i åkeren må ikke skje.

